


**>> INSTRUKTIONSBOK
SNABBREFERENSGUIDE**



The Power to Surprise

Interiöröversikt



- ① Inre dörrhandtag [4]
- ② Minne för förarposition* [3]
- ③ Knappar för elektriska fönsterhissar, öppna/stäng [4]
- ④ Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]
- ⑤ Låsknapp för elfönsterhissar [4]
- ⑥ Reglage för inställning av yttre backspeglar [4]
- ⑦ Reglage för fällning av yttre backspeglar [4]
- ⑧ Knapp för tanklocksöppning [4]
- ⑨ Knapp för att öppna elmanövrerad baklucka [4]
- ⑩ Instrumentpanelbelysning [4]
- ⑪ PÅ/AV-knapp för BCW* [5]
- ⑫ PÅ/AV-knapp för LKAS* [5] (filföljningsassistanssystem)
- ⑬ Ratt [4]
- ⑭ Spak för höjd-/längdjusterbar ratt [4]
- ⑮ Säkringshållare [7]
- ⑯ Bromspedal [5]
- ⑰ Reglage för huvöppning [4]
- ⑱ Säte [3]

* beroende på utrustning

[#] Numret inom parentes anger kapitel i bruksanvisningen.


Illustrationerna i den här användarhandboken kan variera beroende på den faktiska bilen.



- | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ① Förarens frontkrockkudde [3] | ⑨ Växelspak [5] | ⑰ Förvaringsfack i mittkonsol [4] |
| ② Signalhorn [4] | ⑩ Knapp för eluppvärmd ratt* [4] | ⑱ USB-laddare* [4] |
| ③ Mätare, varnings- och kontrollampor [4] | ⑪ Knapp för avstängning av start/stoppssystemet (ISG)* [5] | ⑲ Trådlös laddare för mobiltelefon* [4] |
| ④ Torkar- och spolningsspak [4] | ⑫ Knapp PÅ/AV för (AVM-system) "Around view camera"* [4] | ⑳ Handskfack [4] |
| ⑤ ENGINE START/STOP (motor start/stopp)-knapp [5] | ⑬ Knapp för sätesvärmare/ Luftventilerat säte* [4] | ㉑ Passagerarens frontkrockkudde [4] |
| ⑥ Farthållaromkopplare/hastighetsbegränsaromkopplare* [5] | ⑭ EPB-knapp (elektronisk parkeringsbroms)* [5] | ㉒ Eluttag* [4] |
| ⑦ Varningsblinkers [6] | ⑮ Auto Hold PÅ/AV-knapp* [5] | ㉓ Integrerat kontrollsystem i Drive Mode-läget [5] |
| ⑧ Automatiskt luftkonditionering [4] | ⑯ PÅ/AV-knapp för parkeringsassistanssystem [4] | ㉔ Avstängningsknapp för ESC [5] |


Instrumentbrädan / Motorrum

Mätare, varnings- och kontrollampor [4]



- ① Varvräknare
- ② Hastighetsmätare
- ③ Temperaturmätare för kylarvätska
- ④ Bränslemätare
- ⑤ Varnings- och indikatorlampor
- ⑥ LCD-display

Motorrum [2]



- ① Kylvätskebehållare [8]
- ② Kylarlock [8]
- ③ Påfyllningshål för motorolja [8]
- ④ Mätsticka för motoroljenivå [8]
- ⑤ Bromsvätskebehållare [8]
- ⑥ Säkringshållare [8]
- ⑦ Spolarvätskebehållare [8]
- ⑧ Luftfilter [8]

Obs: Batteriet finns i bagageutrymmet.

Automatisk klimatanläggning* [4]


Framsäte



Baksäte



- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ① Förarsidans temperaturreglage | ⑥ Friskluft/återcirkulation | ⑪ SYNC-reglering av temperaturen |
| ② AUTO (automatisk funktion) | ⑦ AV | ⑫ Klimatanläggningsdisplay |
| ③ Vindrutedefroster | ⑧ Fläkthastighetsreglage | ⑬ Bakre temperaturknapp |
| ④ Bakrutedefroster | ⑨ Val av luftriktning | |
| ⑤ Luftkonditionering* | ⑩ Passagerarsidans temperaturreglage | |



Torkare och spolare [4]
Typ B

A: Vindrutetorkarhastighet

- | | |
|-------|---------------------------|
| 2 | Hög torkarhastighet |
| 1 | Låg torkarhastighet |
| --- | Intervallslag |
| AUTO* | Automatisk torkarfunktion |
| 0 | Av |
| ✓ | Ett enstaka slag |

B: Justering av intervallslag


C: Torkning med korta slag (fram)*

Belysningsreglage / Ratt / Farthållare



Belysningsreglage [4]

- ① AV
- ② Automatisk belysning/DBL-placering*
- ③ Positionsljus
- ④ Strålkastare



Ratt justerbar i höjd- och längdled

Elmanövrerad typ* [4]


Rattjustering:

- ① Justera hjulvinkel och position med knappen i lämplig riktning
- ② Ställ in ratten i önskat läge
- ③ Höjdjustering



Eluppvärmd ratt* [4]

När tändningsnyckeln är i läge ON kan du slå på rattuppvärmningen genom att trycka på knappen som visas. Indikatorn på knappen tänds. Om du vill stänga av uppvärmningen trycker du på knappen igen.



Farthållare* [5]

Strömbrytare (CRUISE/⊘) för aktivering av farthållaren



Ställ in farthållarens hastighet genom att trycka spaken ned till SET –



Öka farthållarens inställda hastighet




Minska farthållarens inställda hastighet



Avbryt den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen (CANCEL/O)




Återta den inställda farthållarhastigheten genom att trycka spaken upp till RES +



- ① Förardörrens elfönsterhiss
- ② Passagerardörrens elfönsterhiss
- ③ Bakdörrens (vänster) elfönsterhiss
- ④ Bakdörrens (höger) elfönsterhiss
- ⑤ Fönsteröppning och -stängning
- ⑥ Automatisk elfönsterhiss uppåt*/nedåt*
- ⑦ Låsknapp för elfönsterhissar*

OBSERVERA: I sträng kyla finns det en viss risk att hissmekanismerna fryser.

Fönster [4]



Defrosterinställningar för vindrutan [4]

Ta bort imma från vindrutans insida:

- ① Ställ in fläkten på lämplig hastighet.
- ② Välj lämplig temperatur.
- ③ Tryck på defrosterknappen.
- ④ Luftkonditioneringen startar beroende på omgivningstemperaturen och friskluftsställning väljs automatiskt.



Avfropa utsidan av vindrutan:


- ① Ställ in fläkten på högsta hastighet.
- ② Ställ in högsta temperatur (HI).
- ③ Tryck på defrosterknappen.
- ④ Luftkonditioneringen startar beroende på omgivningstemperaturen och friskluftsställning väljs automatiskt.



Automatiskt defrostersystem*[4]

Automatiskt defroster minskar risken för att vindrutan immar igen på insidan genom att fukthalten känns av på vindrutans insida.

Säte / Krockudde / Barnstol



Säten [3]

Förarsäte

- ① Minne för förarposition*
- ② Framåt och bakåt
- ③ Ryggstödet lutning
- ④ Sitsens höjd
- ⑤ Svankstöd
- ⑥ Dynans förlängning*
- ⑦ Styrning av sätets svankstöd*
- ⑧ Nackskydd

Främre passagerarsäte


- ⑨ Framåt och bakåt
- ⑩ Ryggstödet lutning
- ⑪ Sitsens höjd
- ⑫ Svankstöd*
- ⑬ Nackstöd

Baksäte


- ⑭ Armstöd
- ⑮ Nackskydd
- ⑯ Spak för ryggstödsfällning*



Strömbrytare för främre passagerarkrockudde [3]




Bakåtriktad barnstol [3]



Installera en barnstol med trepunktsbälte [3]



Säkra med "ISOFIX"-system och "Tether Anchorage"-system [3]



- ① Indikator för ISOFIX-fästpunkt
- ② ISOFIX-fästpunkt



Säkra med "Tether Anchorage"-system [3]



Manövrera dörrlås manuellt [4]

- ① Lås
- ② Lås upp



Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]

- ① Lås
- ② Lås upp



Barnspärr [4]



Öppna bakluckan [4]



Stänga bakluckan [4]



Nödöppning av bakluckan [4]



Öppna tanklocket [4]

Tryck på knappen för tanklocksöppning.



- ① Öppna locket helt
- ② Vrid locket moturs för att öppna

Stäng tanklocket

- > Vrid locket medurs tills det "klickar" för att säkerställa att det är ordentligt låst.
- > Stäng locket och tryck på kanten tills det är ordentligt stängt.



Öppna motorhuv [4]

Dra i spaken för att öppna motorhuv



- ① Lyft upp huvan något
- ② Tryck den sekundära spärren inåt lyft upp motorhuv

Stänga huvan

- > Innan du stänger huvan kontrollerar du att alla påfyllningslock är korrekt monterade och ser till att allt lättantändligt material avlägsnas från motorutrymmet.
- > Stäng huvan till hälften och tryck sedan ned den på plats.


Bogsering [6]

När du bogserar fordonet i en nödsituation utan hjulvagnar:

1. Vrid tändningsnyckeln till läge ACC.
2. Ställ växelspaken i läget N (friläge).
3. Lossa parkeringsbromsen.

Nödbogsering

Om det är nödvändigt med bogsering, rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Kia-återförsäljare eller en professionell bilbärgare göra det.



Bilar med fyrhjulsdraft får aldrig bogseras med hjulen i kontakt med marken. Det kan orsaka allvarliga skador på växellådan eller AWD-systemet.



Löstagbar bogserögla [6]

1. Öppna bakluckan och ta ut bogseröglan från verktygslådan.
2. Ta bort täckkåpan framför hålet genom att trycka på den nedre delen av kåpan på stötfångaren.
3. Installera bogseröglan genom att vrida den medurs tills den är helt iskruvad.
4. Ta bort bogseröglan och montera kåpan efter användning.



Reservhjul, domkraft och verktyg* [6]

De visade verktygen förvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet för att nå denna utrustning.

- ① Domkraftshandtag
- ② Domkraft
- ③ Mutternyckel



Däckreparationssats* [6]

Läs instruktionerna innan du använder däckreparationssatsen.

- ① Kompressor
- ② Tätningsmedelsbehållare




Med däckreparationssatsen kan du fortsätta köra även efter en punktering.

När du har sett till att däckets tryck är ordentligt tätat kan du köra försiktigt på däckets tryck (upp till 200 km med en högsta hastighet av 80 km/h) för att nå en verkstad eller däckhandlare där du kan laga däck permanent eller byta ut det.



Kontrollera motoroljenivån [7]

Dra ut oljestickan och kontrollera nivån. Nivån ska ligga mellan F och L.



Oljesticka [7]

Använd endast specificerad motorolja [8] och undvik spill.



Kontrollera spolarvätskenivån [7]

Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.

Övrig info*

Start- och stoppsystem (ISG)

När ISG är aktiverat stängs motorn av automatiskt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp. ISG-funktionen fungerar kanske inte om bilbatteriets laddningsstatus, omgivningstemperaturen och/eller motortemperaturen är för låg. Inställningarna för luftkonditioneringen/värmen kan också påverka ISG-funktionen

Parkeringsbroms (EPB)

När du lägger i parkeringsbromsen, ansätt först bromspedalen och håll den nedtryckt. Kontrollera att den elektriska parkeringsbromsen är ordentligt ilagd genom att lyfta upp EPB-spaken och kontrollera att varningslampan lyser.

Vi rekommenderar starkt att när du lämnar bilen ska både P-läget (parkering) och den elektriska parkeringsbromsen (EPB) vara ilagda.

Bluetooth®

Många av våra bilar har Bluetooth®-anslutning så att du säkert och smidigt kan använda din mobiltelefon. Besök vår webbsida för att kontrollera om din telefon är kompatibel med Bluetooth®.



Se instruktionsboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.



Kias 7-åriga garanti 7 år/150 000 km nybilsgaranti gäller i alla EU:s medlemsstater (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar), lokala villkor tillämpas.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH, med ensamrätt.
17-000751 - QRGCK - SWE



The Power to Surprise